

Info

Gebrauchsanweisung für Ringgasgußbrenner 4-Fuß

Technische Daten: Gastyp	Butangas	Propangas
Versorgungsdruck (mbar)	30	37
Gasklasse	I ³ +	I ³ +
Durchmesser der Injektoren	0.14	0.14
Nennleistung KW	7.5	7.5
Verbrauch Gramm/Stunde	544	535

Dieses Gerät darf nur im Freien benutzt werden.

Anschluss des Geräts:

Positionieren Sie den Kocher und die Gasflasche auf ebener, windgeschützter Fläche.
AUßER REICHWEITE VON ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN.

Verwenden Sie immer einen Druckregler, der für Butangas auf 30 mbar und für Propangas auf 37 mbar genormt ist.

Schließen Sie die Gasflasche mittels eines vorschriftsgemäßen Gummischlauch, der nicht länger als 1,5 m sein soll, an den Kocher an.

Achten Sie auf das Verfallsdatum des Schlauchs, das sich in der Regel auf 5 Jahre ab Herstellungsdatum beläuft.

Der Gummischlauch ist mittels den eigens dazu vorgesehenen Klemmschellen aus Metall am Druckregler und am Kocher zu befestigen.

Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an, wobei darauf zu achten ist, dass die entsprechende Dichtung vorschriftsgemäß an ihrem Platz sitzt.

VERWENDEN SIE BEIM AUSWECHSELN DER GASFLASCHE NICHT WIEDER DIE GLEICHE DICHTUNG, SONDERN ERSETZEN SIE SIE MIT EINER NEUEN.

Stellen Sie die Gasflasche so weit wie möglich vom Gerät selbst auf.

Einsatzbedingungen:

Überprüfen Sie, dass der Gashahn des Kochers geschlossen ist.

Öffnen Sie den Hahn der Gasflasche.

Öffnen Sie langsam den Gashahn des Kochers und zünden Sie den Kocher an.

Regulieren Sie die Flamme je nach Bedarf.

Während des Gebrauchs des Geräts, darf dieses nicht bewegt werden.

Abschluss der Arbeit:

Drehen Sie den Hahn an der Gasflasche zu.

Schließen Sie den Gashahn am Kocher.

Verdrehen Sie den Gummischlauch nicht und halten Sie ihn fern von warmen Teilen.

Achtung: Der Kocher und seine Teile dürfen auf keinen Fall umgerüstet werden.

Bei Ausströmen von Gas, schließen Sie bitte immer zuerst den Hahn an der Gasflasche.