

Info

MAXI WASH Flaschenspüler

Bedienung & Sicherheit:

Die Steckdose, an der Sie das Gerät verwenden, muss mit einem geeigneten Fehlerstromschalter geschützt sein. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, welche keine Beschädigungen aufweisen und einen Querschnitt haben, der der Leistung des Geräts entspricht. Vor Wartungsarbeiten bzw. vor dem Reinigen ist das Gerät stets auszuschalten. Während des Reinigens der Flasche sollte man eine Schutzbrille und Handschuhe tragen. Verwenden Sie das Gerät nie ohne Flasche! Die Benutzung durch Kinder ist verboten. Bei einer bestimmungswidrigen Benutzung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Während des Betriebs:

- Verbinden Sie einen Wasserzufuhrschlauch mit dem entsprechenden Anschluss.
- Verbinden Sie einen Wasserabflussschlauch mit dem entsprechenden Anschluss.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Pedal in Haltstellung befindet.
- Die Steckdose des mitgelieferten Transformators mit dem Stecker verbinden. Der Trafo muss immer trocken aufbewahrt werden. Wenn die Warnlampe einmal leuchtet, ist das Gerät funktionsbereit.
- Die Flasche in die richtige Stellung bringen und nach unten drücken. Dabei muss der Hebel in Arbeitsstellung gebracht werden. Die Maschine fängt dann mit dem inneren Spülen an. Für das äußere Spülen kann man die Flasche etwas um sich selbst drehen lassen.
- Um die Maschine nach Ende der Arbeit anzuhalten genügt es, den Hebel in die Haltstellung zu bringen.
- Zum Bürstenwechsel muss das Gerät abgeschaltet werden. Dann muss die Maschine in die Spülstellung gebracht werden. Den dazu geeigneten Hebel verwenden!

Weiteres Zubehör sowie Sämtliches für den Hobbybrauer, Hausweinbereiter und Schnapsbrenner, aber auch alles Zubehör fürs Räuchern, Käsen, Brotbacken, u.v.m. ist bei uns erhältlich.

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an! Wir beraten Sie gerne!

Weitere Details und Zubehör siehe auch www.holzeis.com

(Tipp: durch Eingabe der Art.# im Suche-Fenster des Portals gelangen Sie direkt zu den Infos und Produkten)