

BIER-Würzebelüfter/ Essigbelüfter

Ein Produkt NIEMALS FÜR BEIDE ANWENDUNGEN! INFEKTIONSGEFAHR FÜR BIER ZU HOCH!

Dieses Paket beinhaltet:

- 1 kleine Luftpumpe
- 1 poröser Edelstahl-Ausströmer (Bier-Würzebelüftung)
- 1 Sterilfilter 0,2 micron
- 1 m Kunststoffschlauch (Essigbelüfter – SET: Silikonschlauch, Artikel # 070113, empfohlen!)
- 1 Mini-Hahn

Vorbereitung:

Fixieren Sie vorsichtig den Sterilfilter an der Luftpumpe. Dieser darf jedoch nicht geklebt werden, da der Filter nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden muss. Dann montieren Sie den Kunststoffschlauch am Filter und das andere Schlauchende am Ausströmer.

Die Belüftung:

Um zu belüften, verfahren Sie bitte wie folgt:

- Vergessen Sie nicht, den Ausströmer und den Schlauch vor Anwendung zu desinfizieren (siehe unten)
- Der Ausströmer muss sich am Boden des Getränkes / Essigs (nur mit Silikonschlauch verwenden!) befinden!
- Die Belüftung erfolgt vor oder gleichzeitig mit der Zugabe von Hefe / Essigbakterien bei der Essigherstellung.
- Niemals in heißer Flüssigkeit belüften! Immer warten, bis der Ansatz abgekühlt ist!
- Die Belüftungsdauer können Sie individuell bestimmen. Ein guter Erfahrungswert ist 30 Minuten bei Bierwürze, bzw. mehrere Wochen Dauerbetrieb bei Essig.
- Es darf niemals Wasser in den Filter gelangen! Wenn Sie den Filter so nahe wie möglich an der Pumpe montieren (wie oben beschrieben), kann praktisch kein Wasser in den Filter gelangen.

Achtung! Pumpe immer über der Flüssigkeitsoberfläche aufstellen! Dies verhindert ein Auslaufen der Flüssigkeit und somit Folgeschäden!

Die Desinfektion/Reinigung:

Der kleine Sterilfilter wird bereits sterilgereinigt geliefert. Hantieren Sie deshalb nicht selbst damit herum. Dieser darf nur von Fachleuten gereinigt werden. Der Sterilfilter sollte von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Dies ist die einfachste und günstigste Variante zur Sicherstellung einer effektiven Filterung.

Der Edelstahl-Ausströmer muß jedoch unbedingt von Ihnen selbst sterilgereinigt werden. Dazu eignen sich klassische Desinfektionsmittel.

Empfehlung: TM 70 SPRÜHDESINFEKTION, Handspray, 1 Liter (Artikel # 079016)

Lassen Sie den Ausströmer einige Minuten in der sterilen Lösung liegen und wiederholen Sie diesen Vorgang nach jeder Verwendung! Kräftig mit sauberem Wasser spülen!

Die Kunststoffschläuche werden ebenso mit TM 70 desinfiziert. (Essigbelüfter – SET: Silikonschlauch empfohlen!)

Wenn Sie noch Fragen haben und weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns, wir beraten Sie gerne!

Übrigens: Mit dem Zubehör „**Silikonschlauch**“ kann das Set optimal zur **Essig-Belüftung** ergänzt werden!
ACHTUNG: ein PVC-Schlauch darf hierfür NICHT verwendet werden!!!